Výstupní věta exportu typu - Všechny Odečty

Na počátku v hlavičce jsou definovány všechny typy zařízení(vodoměry, RTN) a jejich položky exportu. Pro každý typ měřidla je jeden řádek. Následují odečty, opět jedno měřidlo na řádek. Středník funguje jako oddělovač jednotlivých položek.

Hlavička

Typ zařízení ; výrobní číslo ; typ zařízení ; rádiová adresa ; typ(definovaný); datum ; jméno ; příjmení ; č. patra ; č. b. ; ulice ; č. p. ; oblast ; město ; „Následují položky odečtu oddělené středníky“

Příklad hlavičky

RED4WM010 ; výrobní číslo ; typ zařízení ; rádiová adresa ; typ(definovaný); datum ; jméno ; příjmení ; č. patra ; č. b. ; ulice ; č. p. ; oblast ; město ; F.F ; 0.0 ; C.1 ; 1.8.1 ; 1.8.2 ; 1.8.0 ; 1.8.99.0 ; 1.8.99.1 ; 1.8.99.2 ; 1.8.99.3 ; 1.8.99.4 ; 1.8.99.5 ; 1.8.99.6 ; 1.8.99.7 ; 1.8.99.8 ; 1.8.99.9 ; 1.8.99.10 ; 1.8.99.11 ; 1.8.99.12 ; 1.8.99.13 ; 1.8.99.14 ; 1.8.99.15 ; 1.8.99.16 ; 1.8.99.17 ; 1.8.99.18 0.9.2 ; 0.3.2 ; 0.C.1 ; 0.2.1 ; C.8.1 ; C.8.2 ; C.8.0 ; C.3.8 ; C.3.9 ; 1.6.5 ; 1.6.0 ; 0.6.0 ; C.42 ; C.43 ; C.44 ; C.47 ; C.49 ; C.50 ;

VIP4RTN010 ; výrobní číslo ; typ zařízení ; rádiová adresa ; typ(definovaný); datum ; jméno ; příjmení ; č. patra ; č. b. ; ulice ; č. p. ; oblast ; město ; F.F ; C.1 ; 0.2.1 ; 6.8.1 ; 6.8.2 ; 6.8.3 ; 6.8.4 ; 6.8.5 ; 6.8.99.0 ; 6.8.99.1 ; 6.8.99.2 ; 6.8.99.3 ; 6.8.99.4 ; 6.8.99.5 ; 6.8.99.6 ; 6.8.99.7 ; 6.8.99.8 ; 6.8.99.9 ; 6.8.99.10 ; 6.8.99.11 ; 6.8.99.12 ; 6.8.99.13 ; 6.8.99.14 ; 6.8.99.15 ; 6.8.99.16 ; 6.8.99.17 ; 6.8.99.18 C.45 ; C.45.1 ; C.45.2 ; C.45.3 ; C.46 ; C.46.1 ; C.46.2 ; C.51 ; C.43 ; C.44 ; C.52 ; C.47 ; C.49 ; C.42 ; C.50 ;

Odečty

Souhlasí s hlavičkou, první položka je prázdná, tj. začíná středníkem, neboť první položka v hlavičce je vyčleněna pro specifikaci k jakému typu měřidla se řádek hlavičky vztahuje

Příklad záznamu odečtu

 ; 22222215 ; RED4WM010 ; 22222215 ; studená voda ; 28.10.2010 12:29:14 ; Jirka ; Pirka ; ; ; Obilna ; 507 ; ; Trutnvo ; ; 0123456789ABCDEF ; 22222215 ; 00001.0*m3 ; 00000.1*m3 ; 00000.9*m3 ; 30.09.10*dd:mm:rr ; 00001.0*m3 ; 00001.0*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; 00000.2*m3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 001000.00*i\m3 ; 00-00-00 00:00 ; XXX-WMx10-000001 ; 000022:21*h:min ; 000000:31*h:min ; 000022:52*h:min ; ; 00000:00:00*h:min:sec ; 0000.0*l\hod ; -1343.1*l\hod ; 001517:38*h:min ; 12.16*mm.rr ; Ct.13:30:19*dd hh:mm:ss ; 28.10.10*dd:mm:rr ; 3.05*V ; 096.8% ; 00:53:07*h:min:sec ;